



## How to Use the PureEdge Edge Trimmer

Edging to be trimmed must be cool and firmly adhered. Place the PureEdge Edge Trimmer on end of edge to be trimmed. Apply steady pressure while smoothly sliding the trimmer the length of edge as shown in #1. The trimmed excess will peel up and out the trimmer slot.

**Changing Blades:** NOTE - two cutter blades are interchangeable for longer life. Use only single bevel mat cutter blades: .015 x .75 x 1.75". (Available in most home centers, hardware, art supply and hobby stores).

Remove screw and open unit to swap or replace blades, as shown in #2. Be sure to place blades over posts with the flat sides up. Sharpened edge must face outward.

**ONE YEAR LIMITED WARRANTY:** USE ONLY AS DIRECTED. WARRANTY IS VOIDED IF USED OTHER THAN INTENDED BY MANUFACTURER. The Cloverdale Co. warranties this product for one year against defects in materials or workmanship. Liability, express or implied, is limited to replacement of the defective product.

## Mode d'emploi de L'araseur de chant PureEdge

Les bandes de chant à doivent être à la température ambiante et adhérer fermement au chant. Poser l'araseur de chant PureEdge à l'extrémité de la bande à couper. Appliquer une pression régulière tout en glissant l'araseur le long du chant, comme illustré à la figure 1. L'excédent se détachera de la bande en passant par la fente de l'araseur. Remplacement des lames. NOTA: Les deux lames sont interchangeables pour une durée de vie supérieure. N'utiliser que des lames de couteau d'encadrement en biseau de 0,03 x 1,9 x 4,44 cm (0,015 po x 0,75 po x 1,75 po), disponibles dans la plupart des centres d'équipement ménager, quincailleries, commerces de matériel d'artistes et centres d'artisanat et de bricolage. Retirer la vis et ouvrir l'araseur pour permettre ou pour remplacer les lames, comme illustré à la figure 2. S'assurer que les lames sont mises en place le trou sur le tenon de fixation et le côté plat vers le haut. Le bord tranchant de la lame doit être posé vers l'extérieur.

**GARANTIE LIMITÉE D'UN AN:** SUIVRE LE MODE D'EMPLOI. LA GARANTIE EST NULLE POUR TOUTE UTILISATION NON PREVUE PAR LE FABRICANT. The Cloverdale Co. garantit ce produit pendant un an contre tout défaut de matériel ou de fabrication. La responsabilité explicite et tacite se limite au remplacement du produit défectueux.

## Modo de empleo del cortador de bordes PureEdge

El borde que deseas cortar deberá estar frío y bien adherido. Coloque el cortador de bordes PureEdge sobre el borde que va a cortar. Ejerza una presión constante a la vez que desliza suavemente el cortador a lo largo del borde, como se muestra en el No. 1. El exceso del corte se desprende y sale por la ranura del cortador.

Para cambiar las navajas: NOTA - las dos navajas son intercambiables para que duren más. Utilice exclusivamente navajas de un bisel para cortar cartulina gruesa: 0,03 x 1,9 x 4,44 cm (0,015 x 0,75 x 1,75 pulgadas). Las navajas se pueden comprar prácticamente en cualquier centro para el hogar, ferretería, papelería o tienda de materiales gráficos. Retire el tornillo y abra la unidad para cambiar o reponer las navajas, como se muestra en el No. 2. Asegúrese de colocar las navajas sobre las espinas, con los lados planos hacia arriba. El borde cortante debe dar hacia afuera.

**GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO:** UTILIZAR UNICAMENTE COMO SE INDICA. LA GARANTÍA QUEDARA ANULADA EN EL CASO DE UTILIZAR EL INSTRUMENTO DE CUALQUIER MANERA QUE NO SEA LA INDICADA POR EL FABRICANTE. The Cloverdale Co. garantiza este producto por un año contra defectos de materiales y mano de obra. La responsabilidad, bien sea expresa o implícita, se limita al reemplazo del producto defectuoso.